

MICROLINKS TECHNOLOGY CO.,LTD.

ソフトウェアガイド

インストール方法

2013/10/03 Update Ver.2.7A

目次

1. インストール前の準備

2. アプリケーションのインストール及びアンインストール手順

2.1. アプリケーションのインストール	3
2.1.1 インストールの開始	4
2.1.2 使用言語の選択	4
2.1.3 「アプリケーションインストール」ウィザードの開始	4
2.1.4 インストール先の選択	5
2.1.5 インストール中の表示	6
2.1.6 インストール完了	6
2.1.7 アイコンの表示	7
2.2. アプリケーションのアンインストール	7
2.2.1 アンインストールの選択	7
2.2.2 アンインストールの確認	7
2.2.3 アンインストール中の表示	8
2.2.4 アンインストール完了	8

1. インストール前の準備

付属品のCD-ROMに本製品 (UM-06) の取扱説明書と専用のアプリケーションが収納されています。CD-ROMを紛失や損傷した場合は、<http://www.vitiny.com> からダウンロードして下さい。

PCの電源を入れ、PCを立ち上げ、付属のCD-ROMをPCのCDドライブにセットしてください。CD-ROMが自動的に読み込まれ、下図（図 1-1 インストールメニュー）の画面が表示されます。



図 1-1 インストールメニュー

※自動的にインストール画面（図 1-1）が表示されない場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」→「DVD-RW (CD) ドライブ」の順にクリックし、「Autorun.exe」をクリックしてください。



図 1-2 オートランアイコン

2. アプリケーションのインストール及びアンインストール手順

2.1. アプリケーションのインストール

2.1.1 インストールの開始

下図(図 1-1)の画面の[アプリケーションインストール]をクリックしてください。



図 1-1 インストールメニュー

2.1.2 使用言語の選択

[アプリケーションインストール]をクリックすると「使用言語の選択」のダイアログボックスが開くので使う言語を選択し、[OK]をクリックしてください。



図 2-1 言語の選択メニュー

2.1.3 「アプリケーションインストール」ウィザードの開始

使用言語を決めると「アプリケーションインストール」ウィザード画面（図 2-2）が開くので、[次へ (N)]をクリックしてください。




図 2-2 ウィザード

2.1.4 インストール先の選択

[次へ (N)]をクリックすると、図 2-3 のインストール先の選択画面が表示されます。

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。




図 2-3 インストール先の選択

インストール先を選択した後、[インストール]をクリックしてください。

2.1.5 インストール中の表示

[インストール] をクリックすると選択した場所にアプリケーションがインストールされ、インストール中の画面が表示（図 2-5 ）されます。




図 2-4 インストール中の表示画面

2.1.6 インストール完了

インストールが完了すれば図 2-5 の画面が表示され、完了したことをお知らせします。

[完了] をクリックしてインストール画面を閉じてください。




図 2-5 インストールの完了

以上でアプリケーションのインストールは全て完了です。

2.1.7 アイコンの表示

問題なくアプリケーションがインストールされると、デスクトップに下図(図 2-6)のアイコンが表示されます。

このアイコンをダブルクリックするとアプリケーションが開きます。



図 2-6 アプリケーションのアイコン

「スタート」→「すべてのプログラム」→「Microscope Technology」とカーソルを動かし、「NAME」をクリックしてもアプリケーションを開くことができます。

(図 2-7 参照)




図 2-7 プログラムの場所

2.2. アプリケーションのアンインストール

2.2.1 アンインストールの選択

アンインストール (アプリケーションの削除) を行う場合は「スタート」→「すべてのプログラム」→「Microscope Technology」とカーソルを動かし、「Uninstall」をクリックしてください。(図 2-8 参照)




図 2-8 アンインストール

2.2.2 アンインストールの確認

[Uninstall]をクリックするとアンインストールを行うか取りやめるかの最終確認画面が表示されます。(図 2-9 参照)




図 2-9 アンインストールの確認画面

アンインストールを行う場合は[はい(Y)]をクリックするとアンインストールが開始されます。

2.2.3 アンインストール中の表示

アンインストール中は図 2-10 の画面が表示されます。




図 2-10 アンインストール中の表示画面

2.2.4 アンインストール完了

問題なくアンインストールが完了すると図 2-11 の画面が表示されます。




図 2-11 アンインストールの完了

[OK]をクリックして、この画面を閉じてください。
これでアンインストールは全て完了しました。